

Alcance de la Garantía.

Producto	Vigencia de la garantía
Hardware	12 meses

La garantía que SUNDIAL SRL otorga por el presente certificado está mencionada anteriormente y es a partir de la fecha de compra, según las condiciones que se expresan más adelante en el presente contrato y licencia de uso, dejando aclarado que es única y que no existe otra garantía expresa o implícita, sobre este producto.

La garantía de hardware cubre todo defecto, falla y/o vicio de material que pudiera producirse en este producto como consecuencia de componentes o piezas que, sometidas a nuestro examen demuestren haber resultado defectuosas de fábrica.

Para que dicha garantía se haga efectiva, el comprador deberá presentar el producto con su Marca y N° de serie intactos, junto con la factura que acredite la fecha de compra, de lo contrario la empresa se reserva el derecho de aceptación de dicha garantía.

La revisión, control, chequeo y/o reparación del producto o sistema de software, se hará exclusivamente en los Laboratorios Técnicos de SUNDIAL SRL, por lo tanto, todos los gastos ocasionados por traslado, transporte, instalación, desmontaje, etc., quedarán exclusivamente a cargo del cliente.

Si el cliente quisiera que la revisión de sus equipos o implementación de software se haga en su domicilio, el costo de dicho servicio se registrará por las condiciones vigentes en ese momento, que el cliente deberá abonar el mismo día de la visita.

Quedan exceptuados de esta garantía: el acabado exterior de los gabinetes, carcasas plásticas, accesorios o cualquier otro elemento dañado o desgastado por: caídas, roturas, golpes, transporte o uso indebido, suciedad y/o uso o mantenimiento inadecuado.

Así mismo, el presente certificado quedará sin efecto por: la intervención o intento de reparación del mismo por personal ajeno a nuestro servicio técnico, la conexión a PC's sin una correcta descarga a tierra y/o redes de alimentación inapropiadas con tensiones inferiores o superiores a 220 Volts CA.

SUNDIAL SRL se compromete únicamente al cambio o reparación del producto, sin cargo alguno, siempre que la falla no sea originada por las causas antedichas.

SUNDIAL SRL no se responsabiliza por ningún daño o perjuicio que pueda ocasionar el uso o mal uso del producto, limitándose su garantía a lo expresado en este documento.

Cabe aclarar que toda intervención del personal técnico de SUNDIAL realizada dentro del plazo de garantía, debido a supuestas fallas o desperfectos, que luego no se verifiquen fehacientemente, deberá ser abonada por el cliente.

5320

Manual de Usuario



Acerca de este manual

0.1. Aviso

Ninguna porción de este manual puede ser transcripta, fotocopiada, reproducida, transferida o almacenada en un sistema de información de cualquier tipo, sin la previa autorización escrita de SUNDIAL SRL.

El uso del siguiente manual y/o sus productos asociados para cualquier otro fin distinto al que fueron diseñados, queda exclusivamente bajo responsabilidad del cliente y elimina automáticamente todo derecho a reclamo, como así también la garantía de los mismos.

0.2. Deslinde de responsabilidad

SUNDIAL SRL no se responsabiliza por cualquier tipo de daño o perjuicio que pueda ocasionar el uso o mal uso de sus productos, y su garantía cubre exclusivamente los términos expresados en la misma. Cualquier otro caso no documentado en la garantía no está contemplado ni cubierto por la empresa.

SUNDIAL SRL se reserva el derecho de modificar en cualquier sentido, en forma parcial o total el contenido del presente documento, como así también las características de cualquiera de sus productos, debido a nuestros esfuerzos continuos por la mejora de la calidad, todo ello sin previo aviso ni obligación de notificar a ninguna persona o entidad de los cambios producidos.

NOTA: Los cambios o modificaciones en la unidad que no estén expresamente aprobados por nuestra empresa, darán lugar a la anulación de la garantía e incluso al inicio de acciones legales por nuestra parte.

0.3 Marcas registradas

Sundial y 5320 son marcas registradas de SUNDIAL SRL.

Todas las demás marcas registradas nombradas, son propiedad de sus respectivas empresas y/o representantes legales.

0.4. Historial de impresión

5320 - Manual de Instalación y Operación

1era. edición : Mayo 2011

2da. edición : Octubre 2018

0.5. Características

Cantidad de timbres programables 99

Salida tipo contacto seco simple inversor

Llave de anulación de salida

Programación de día de la semana, fecha, hora, hora de activación del timbre, duración y días que debe activarse para ese horario.

0.6. Conexión:

Conectar el dispositivo de timbre a la salida del equipo en la bornera trasera, conforme se necesite normal abierto o normal cerrado. Con la llave trasera en posición de "SI" se habilita la salida. En la posición "NO" no se activa la salida para ningún timbre programado.

0.7. Programación:

Presionar la tecla "A" para seleccionar lo que se desea programar.

Presionándola repetidamente se pasa de las opciones "Fecha y Hora" a "Timbres" de manera secuencial.

Pulsando la tecla "C" se ingresa a la opción a programar.

Pulsando la tecla "D" sin haber ingresado en ninguna opción de programación, se sale sin alterar ningún valor.

Una vez seleccionado lo que se desea programar, con la tecla "C" se selecciona el campo a programar, con la tecla "D" se confirma y sale de la programación y con las teclas "A" y "B" se incrementan y decrementan los valores.

Si durante un lapso de 20 segundos no se pulsa ninguna tecla, el equipo sale automáticamente de la programación sin alterar valores.

0.8. Toque Manual:

En estado de espera, o sea mostrando la fecha y hora y el mensaje marquesina, presionando la tecla "D" se activa la salida mientras se tenga pulsada esta tecla.

Es importante que se programe correctamente el día de la semana al poner en hora el equipo para el correcto funcionamiento del mismo.

0.9. Especificaciones

Alimentación: 220v.

Dimensiones: 230 x 85 x 190 mm

Peso: 0,8 kg.

Temperatura: 0° C - 40° C