

Alcance de la Garantía.

| Producto | Vigencia de la garantía |
|----------|-------------------------|
| Hardware | 12 meses |

La garantía que SUNDIAL SRL otorga por el presente certificado está mencionada anteriormente y es a partir de la fecha de compra, según las condiciones que se expresan más adelante en el presente contrato y licencia de uso, dejando aclarado que es única y que no existe otra garantía expresa o implícita, sobre este producto.

La garantía de hardware cubre todo defecto, falla y/o vicio de material que pudiera producirse en este producto como consecuencia de componentes o piezas que, sometidas a nuestro examen demuestren haber resultado defectuosas de fábrica.

Para que dicha garantía se haga efectiva, el comprador deberá presentar el producto con su Marca y N° de serie intactos, junto con la factura que acredite la fecha de compra, de lo contrario la empresa se reserva el derecho de aceptación de dicha garantía.

La revisión, control, chequeo y/o reparación del producto o sistema de software, se hará exclusivamente en los Laboratorios Técnicos de SUNDIAL SRL, por lo tanto, todos los gastos ocasionados por traslado, transporte, instalación, desmontaje, etc., quedarán exclusivamente a cargo del cliente.

Si el cliente quisiera que la revisión de sus equipos o implementación de software se haga en su domicilio, el costo de dicho servicio se registrará por las condiciones vigentes en ese momento, que el cliente deberá abonar el mismo día de la visita.

Quedan exceptuados de esta garantía: el acabado exterior de los gabinetes, carcasas plásticas, accesorios o cualquier otro elemento dañado o desgastado por: caídas, roturas, golpes, transporte o uso indebido, suciedad y/o uso o mantenimiento inadecuado.

Así mismo, el presente certificado quedará sin efecto por: la intervención o intento de reparación del mismo por personal ajeno a nuestro servicio técnico, la conexión a PC's sin una correcta descarga a tierra y/o redes de alimentación inapropiadas con tensiones inferiores o superiores a 220 Volts CA.

SUNDIAL SRL se compromete únicamente al cambio o reparación del producto, sin cargo alguno, siempre que la falla no sea originada por las causas antedichas.

SUNDIAL SRL no se responsabiliza por ningún daño o perjuicio que pueda ocasionar el uso o mal uso del producto, limitándose su garantía a lo expresado en este documento.

Cabe aclarar que toda intervención del personal técnico de SUNDIAL realizada dentro del plazo de garantía, debido a supuestas fallas o desperfectos, que luego no se verifiquen fehacientemente, deberá ser abonada por el cliente.

UT-120

Manual de Usuario



Acerca de este manual

0.1. Aviso

Ninguna porción de este manual puede ser transcripta, fotocopiada, reproducida, transferida o almacenada en un sistema de información de cualquier tipo, sin la previa autorización escrita de SUNDIAL SRL.

El uso del siguiente manual y/o sus productos asociados para cualquier otro fin distinto al que fueron diseñados, queda exclusivamente bajo responsabilidad del cliente y elimina automáticamente todo derecho a reclamo, como así también la garantía de los mismos.

0.2. Deslinde de responsabilidad

SUNDIAL SRL no se responsabiliza por cualquier tipo de daño o perjuicio que pueda ocasionar el uso o mal uso de sus productos, y su garantía cubre exclusivamente los términos expresados en la misma. Cualquier otro caso no documentado en la garantía no está contemplado ni cubierto por la empresa.

SUNDIAL SRL se reserva el derecho de modificar en cualquier sentido, en forma parcial o total el contenido del presente documento, como así también las características de cualquiera de sus productos, debido a nuestros esfuerzos continuos por la mejora de la calidad, todo ello sin previo aviso ni obligación de notificar a ninguna persona o entidad de los cambios producidos.

NOTA: Los cambios o modificaciones en la unidad que no estén expresamente aprobados por nuestra empresa, darán lugar a la anulación de la garantía e incluso al inicio de acciones legales por nuestra parte.

0.3 Marcas registradas

Sundial y UT-120 son marcas registradas de SUNDIAL SRL.

Todas las demás marcas registradas nombradas, son propiedad de sus respectivas empresas y/o representantes legales.

0.4. Historial de impresión

UT-120 - Manual de Instalación y Operación

1era. edición : Septiembre 2018

4. Programación

Remueva siempre la tapa frontal para entrar en el menú de programación.

1. Utilice el botón (\wedge) o (\vee) para seleccionar el item, utilice el botón (+) (-) para incrementar o reducir el valor, utilice el botón (<) para retroceder y el botón (DEL) para borrar.

4.1. Items de configuración

1. HORA / FECHA - Ajuste de la fecha y hora.
2. HORA CAMBIO DE DÍA - Hora en el que cambia el renglón de la tarjeta.
3. FORMATO DE HORA - Impresión en 12 o 24 hs.
4. HORARIO DE VERANO - Ajuste de fecha de cambio de hora.
5. CONTROL DE TIEMPO - Configuración de llegadas tardes y salidas anticipadas.
6. MELODÍA / SAL. EXTERNA - Configuración de horarios para toque de timbre.
7. COLUMNA DE IMPRESIÓN - Configuración de horarios para columna automática.
8. TIPO DE TARJETA - Uso del tipo de tarjeta.
9. POSICIÓN DE IMPRESIÓN - Ajuste de la posición de impresión.
10. DETECCIÓN DE TARJETA - Detección de quincena.
11. AJUSTE VOLUMEN - Ajuste de volumen de sonería interna.
12. BRILLO - Ajuste de brillo de la pantalla.
13. IDIOMA - Selección de idioma.

5. Especificaciones

Alimentación: Fuente externa 20v. 1,2 Amp.
Dimensiones: 120 x 145 x 200 mm
Peso: 1,6 kg.
Temperatura: 0° C - 40° C
Humedad: 10 - 80%

3. Antes de Comenzar

3.1. Alimentación

Conecte la unidad a la alimentación de red (AC), utilizando únicamente fuentes de alimentación homologadas de 20v. 1,2 amp.

3.2. Apertura y cierre de la cubierta superior


Inserte la llave provista en la cerradura situada en la parte superior de la unidad. Accionándola se libera la cubierta para retirarla. De la misma forma con la llave se bloquea la cubierta en posición cerrada.

3.3. Reemplazo del casete de cinta


1. Abra la tapa del equipo.



2. Levante el casete hacia arriba desde la parte donde se encuentra la cinta.



3. Remueva el casete hacia afuera.



4. Coloque el nuevo casete y siga los pasos a la inversa.

3.4. Batería de Litio

El reloj posee una batería de Litio en su placa principal de circuito con la finalidad de mantener la hora correcta y la programación hasta por tres años en caso de falta de energía eléctrica. Siempre conecte la unidad a una fuente de alimentación adecuada y reemplace la batería en caso de mal funcionamiento. Para esto, deberá retirar la tapa del reloj y sacar los dos tornillos que se encuentran al frente.

Tenga especial cuidado al desmontar el frente ya que posee cables de conexión entre ellos, en su interior encontrará la plaqueta electrónica principal, en ella una pila CR2032, retírela y reemplácela por lo menos una vez cada dos años.

Recomendamos que esta operación la haga un técnico certificado por SUNDIAL.

Mantenga el reloj alejado de fuentes de calor, polvo, humedad y vibraciones mecánicas. No permita que ningún objeto afilado, sólido o líquido caiga encima o dentro del reloj.

0.5 Información de Fabricación

El presente reloj ha sido fabricado y controlado cumplimentando las normas estipuladas para los dispositivos electrónicos clase A. Estas normas están designadas para proveer una razonable protección contra las interferencias, que equipos similares a éste pueden llegar a producir cuando son operados en un entorno comercial.

Estos equipos generan, usan y pueden radiar, ondas de energía en forma de radio-frecuencias y si no se encuentran bien instalados o no se usan de acuerdo a nuestras indicaciones pueden causar interferencias en las radiocomunicaciones. Si al usar estos equipos en áreas residenciales se producen interferencias electromagnéticas, la corrección de éstas quedará a exclusivo cargo del usuario.

0.6. Notas:




.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

0.7. Contacto

Si Usted no puede encontrar respuestas a sus preguntas o problemas lo invitamos a que nos envíe un e-mail:


soporte@sundial.com.ar (para problemas técnicos)
ventas@sundial.com.ar (para inquietudes de ventas)
info@sundial.com.ar (para sugerencias y cualquier otra inquietud)

1. Nomenclatura



• Cómo hacer para RESETEAR la unidad?
 Remover la tapa frontal, utilice algún objeto con punta para presionar el botón RESET para anular las programaciones. Cierre la tapa nuevamente para terminar la operación.

Verifique si la caja incluye todos los accesorios:



Instalación

La serie UT tiene la capacidad de ser fijado a la pared. Para esta opción utilice la guía que se encuentra abajo.

